

Anleitung Montage Flachverblender

1. Schritt: Die Verlegung beginnt mit an den Haus-Ecken mit den Eck- Elementen Der Kleber wird mit einer 4 mm Zahnkelle in Elementgröße aufgetragen. Generell wird von oben nach unten verklebt.



2. Schritt: Die Flächen-Elemente reihenweise von links nach rechts zur Wandmitte verlegen, dann von rechts nach links. Den Zusammenschluss mit Einzelsteinen vervollständigen, wobei die Sturzsteine sehr hilfreich sind. Matten mit einer Gummi-Rolle oder Gummihammer leicht anklopfen



3. Schritt: Sind im Teilbereich alle Eck bzw. Flächen- Elemente verlegt, werden die Sturzflächen ausgefüllt.

Die mitgelieferte Kantenmasse ist beidseitig aufzutragen und der Überschuss mit einem trockenem Pinsel zu entfernen. **Achtung** sofort mit Streusand den Farbton anpassen.



4. Füllen der Fugen mit Fugenmörtel

Verfugt werden zuerst die die Lager-, dann die Stoß-Fugen,



wobei das überschüssige Material sofort diagonal abzufegen ist.

Fertig !!