

Aufmaß Anleitung



1. Alle zu verblendenden Flächen vollflächig messen. Die Fensterflächen abziehen.
2. **Alle** Fenster und Türen messen und wie folgt angeben: *Breite -Höhe –Leibungstiefe* (Die Reihenfolge bitte einhalten!) Wenn die Fenster keine Leibung haben bitte nur Breite und Höhe angeben.
3. Alle Hausecken sowie sonstige Ecken messen **ABER** keine Innenecken.
4. Wenn Gesimse verblendet werden sollen, dann angeben: *Länge –Höhe*.
5. Wenn Rollschichten in die Flächen eingebracht werden sollen, dann angeben wie lang (lfdm). (Rollschichten sind Steinreihen die senkrecht oder schräg verlaufen).
Wenn der Haussockel eine andere Farbe bekommen soll, dann die Schritte noch einmal ausführen.

Teilen Sie die Maßangaben in Rubriken auf, (Wand 1; Wand 2 usw.), das erleichtert bei späteren Rückfragen die Zusammenarbeit. Wir errechnen dann Ihren Materialbedarf. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an.

Am einfachsten werden Materialberechnungen, wenn Sie Digitalfotos mitschicken. Bitte die Fotos eindeutig benennen. Schicken Sie uns die Bilder so, wie sie aus der Kamera kommen. Bitte daran denken, wenn die Bilder sehr groß sind, dann mehrere e-Mails schicken. Sie können uns auch gerne Skizzen von Ihrem Objekt schicken. Um es kurz zu machen, auch eine selbsterstellte Zeichnung mit genauen Maßen reicht uns aus.

FERTIG !